

ピアノ	YAMAHA	C7	1
ドラムセット	Pearl	バスドラム MWC2218B 22"×18"	1
		タムタム MWC1208T 12"	1
		タムタム MWC1309T 13"	1
		フロアタム MWC1616F 16"×16"	1
		スネアドラム MWC1455 14"×55"	1
シンバル	SABIAN	ハイハットシンバル AA-14HH 14"	2
		クラッシュシンバル AA-16MC 16"	1
		クラッシュシンバル AA-18MC 18"	1
		ライドシンバル AA-20MR 20"	1
ギターアンプ(※)	STERRATONES	(12inchスピーカー×2・100W仕様のフェンダータイプ)	1
ベースアンプ	Hartke	HA3500+410XL	1
ミキサー	YAMAHA	LS-9/16	1
メインスピーカー	JBL	STX825	2
メインアンプ	AMCRON	IT9000HD	2
CDプレイヤー	TASCAM	SS-CDR200	1
デジタルパッチケーブル	カナレ		2
モニタースピーカー	JBL	JRX212	6
モニターアンプ	AMCRON	XTi2002	3
モニタースタンド	ULTIMATE	TS80B	1
マイク	SHURE	SM58-SE	1
		BETA58A	6
		BETA57A	6
	AKG	D-112	1
		C-391B	2
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE-85	4
マイクスタンド	K&M	ST210	10
		ST259	6
マイクケーブル	カナレ	EC15(15m)	2
		EC10(10m)	10
		EC05(5m)	6
		EC02(2m)	5
D.I用ケーブル	カナレ	1m	2
		3m	5
マルチケーブル	カナレ	16C30-E3(IN PUT 30m)	1
		8C30-E3(OUT PUT 30m)	1
セパレート(先バラ)	カナレ	16S2F1(IN PUT先バラ)	1
		8S2N1(OMNI OUT 先バラ)	1
		8S1N2(Amp IN 先バラ)	1
マルチボックス	カナレ	16J12F2(Stage)	1
スピーカーケーブル (メインスピーカー分は含まず)	カナレ	4S11-30m(café space用)	1
		4S11-15m	3
		4S11-10m	2
		パラケーブル-3m	2
キーボードスタンド			2
ギタースタンド			3
譜面台			10

※ギターアンプはフェンダータイプの100W仕様です。  
全体像およびヘッドの画像が次ページにありますのでご確認ください。

ギターアンプ

